



ALBERI CARDANICI E RICAMBI

CROCIERA PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 8



A	B	Posizione ingrassatore	Durata lubrificazione	Codice
mm	mm			
35	106	Centrale	8 ore	41208
		Centrale	50 ore	4120M0011

ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 8: DATI TECNICI



540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
70	95	110	150	35	106

