ALBERI CARDANICI E RICAMBI

CROCIERA PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 10

BONDIOLI & PAVESI



A	B	Posizione ingrassatore	Durata lubrificazione	Codice
mm	mm			
41	118	Centrale	8 ore	41210

ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 10 (SERIE FUORI PRODUZIONE, SONO DISPONIBILI SOLO I RICAMBI): DATI TECNICI



540 giri/min		1000 giri/min		A	B
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo			
kW	CV	kW	CV	mm	mm
106	145	170	230	41	118